

FIS-Code Liste Dosto Region Südbayern

1001	
1002	Nicht einsteigen
1003	Sonderfahrt
1004	Altomünster
1005	Augsburg Hbf
1006	Eichstätt Bf
1007	Freilassing
1008	Füssen
1009	Garmisch-Partenk.
1010	Immenstadt
1011	Landshut Hbf
1012	Lindau Hbf
1013	Mittenwald
1014	Oberstdorf
1015	Nürnberg Hbf
1016	Ingolstadt
1017	Ingolstadt Nord
1018	Donauwörth
1019	Salzburg Hbf
1020	Rosenheim
1021	München Hbf
1022	Passau Hbf
1023	Ulm Hbf
1024	Plattling
1025	Kempten(A) Hbf
1026	Weilheim(Obb)
1027	Regensburg Hbf

FIS-Code Liste Dosto Region Südbayern mit Zugattung

Code	Anzeigetext LCD	Anzeigetext FlipDot
1028	RE München Hbf	München Hbf
1029	RB München Hbf	München Hbf
1030	RB Ingolstadt Hbf	Ingolstadt
1031	RB Treuchtlingen	Treuchtlingen
1032	RB Nürnberg Hbf	Nürnberg Hbf
1033	RE Nürnberg Hbf	Nürnberg Hbf
1034	RE Augsburg Hbf	Augsburg Hbf
1035	RE Passau Hbf	Passau Hbf
1036	RE Mittenwald	Mittenwald
1037	RB Garmisch-Partenkirchen	Garmisch-Partenk.
1038	RE Regensburg Hbf	Regensburg Hbf