

CD 749 - Bedienungsanleitung deutsch

Anweisungen zur Inbetriebnahme:

- | | |
|---|--|
| 1 - Schalten Sie die Batterie (Ladeanzeige leuchtet) | U |
| 2 - Wählen Sie die Lichter nach der Art des Zuges
Nach Bedarf | (J, K, H / Shift+H,
Shift+N, Shift+M) |
| 3 - Deaktivieren Sie die Schlüsselverwaltung | I |
| 4 - Bewegen Sie den Richtungshebel in "D" (Diesel) | W (1 Stufe nach oben) |
| 5 - Drücken Sie die START-Taste und halten Sie sie
in ganz Schmierung, bis der Motor läuft | O (15 – 20 sec. gedr. halten) |
| 6 - Entriegeln Sie das Bremsventil (hinter Zugbremse) | R (gedr. halten bis einrastet) |
| 7 - Lokbremse anziehen | |
| 8 - Zugbremse lösen | (nicht im HUD bedienbar) |
| 9 - die Handbremse lösen | Strg + T (halten bis geloest) |
| 10 - Wählen Sie die gewünschte Richtung | W / |
| 11 - Lokbremse lösen | |
| 12 - Aufnahme das erforderliche Maß an Antriebsrad Antriebssteuerung | |

Bezeichnung

Shortcut

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1 - Batterieanzeige (Lade) | U |
| 2 - Schmierung und Motorstart
(während der gesamten Schmier gehalten werden) | O |
| 3 - Stellen Sie den Motor ab | P |
| <u>Licht aussen</u> | |
| 4 - Standlicht vorne links (white / off / rot) | J / Shift + J |
| 5 - Standlicht vorn rechts (white / off / rot) | K / Shift + K |
| 6 - Reflektor (gedämpft / off / remote) | H / Shift + H |
| 7 - Schlusslicht hinten links (white / off / rot) | N / Shift + N |
| 8 - Markierungsleuchte hinten rechts (white / off / rot) | M / Shift + M |
| <u>Licht innen</u> | |
| 9 - Führerstandslicht (low / off / full) | F / Shift + F |
| 10 - Beleuchtungsgeräte | L / Shift + L |
| 11 - Dimmer Beleuchtungseinrichtungen
(gedr. Halten - 1 Stufe wählbar) | Strg + L / Strg + Shift + L |
| - - - | |
| 12 - Schlüssel Bremse | R |
| 13 - Öltemperaturanzeige (+ 95 ° C) | |
| 14 - Anzeige-Wassertemperatur (+ 85 ° C) | |
| 15 - Anzeige-Slip | |
| 16 - Handbremse | Strg + T / Strg + Umschalt + T |
| 17 - Öldruck | |
| 18 - Öltemperatur | |
| 19 - Wassertemperatur | |
| 20 - Hebel DAKO BS2 (Zugbremse) | s / § (nicht im HUD bedienbar) |
| 21 - Hebel DAKO BP (Lokomotivbrems) | U /) |
| 22 - Drehen Sie den Hebel (vorwärts / 0 / rückwärts) | W / S |
| 23 - Lenkradantriebssteuerung | A / D |
| 24 - Horn | Leertaste |

25 - Horn 2	= / Schweizer Tastatur: -
26 - Pfeife	B
27 - Scheibenwischer rechts	V / Shift + V
28 - Scheibenwischer links	Strg + V / Strg + Shift + V
29 - Tachometer	
30 - Uhren	
31 - Amperemeter Heizung Zug	
32 - Schleife Heizung	Strg + U / Strg + Shift + U
33 - Lampenschütze Heizung	
34 - Lüftersteuerung in der Kabine	Strg + C / Strg + Shift + K
35 - Amperemeter Traktion Lichtmaschine	
36 - Drehzahlmesser	
37 - Der Druck im Bremszylinder	
38 - Der Druck in der Hauptleitung	
39 - Der Druck in dem Hauptreservoir	
40 - Cab LS IV	
41 - Taste VZ	Q
42 - Aktivieren / Deaktivieren VZ (nicht animiert)	Shift + Q
43 - Sandstrahlen	X
44 - Schlüsselverwaltung	I

Der Text wurde mit Google-translate übersetzt.

Übersetzung: FMZSchotter (<http://trainestates.jimdo.com>) 28.10.2015